

☐☐☐ ÎN ATENȚIA ORGANIZATORILOR DE EVENIMENTE



Referințe legislative (click pe link pentru deschidere) Hotărârea Guvernului României nr.
571 din 10 august 2016 pentru
aprobarea categoriilor de
construcții și amenajări care se supun avizării și/sau au
torizării privind securitatea la incendi
u

Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 14 din 16 martie 2009
pentru aprobarea
Dispozițiilor generale de apărare împo
triva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în
aer libe
r

Dispoziții generale din 16 martie 2009
de apărare împotriva incendiilor la amenajări tempora
re
în spații închise sau în aer libe
r
L
egea
nr. 307 din 12 iulie 2006
privind apărarea împotriva incendiilor.....

(actua
lizată până la data
de 28 august 2016*

)
Având în vedere multitudinea evenimentelor
(ex.: spectacole, întruniri, concerte, proiecții de
filme târguri, expoziții, bălciuri, jocuri
i de artificii sau spectacole pirotehnice, circuri, alimentație
public, patinoare, parcuri de distracții),
care se organizează și desfășoară pe raza Municipiului
București și a Județului Ilfov
, pentru evitarea unor situații în care instituția noastră nu p
oate lua act de
organizarea și desfășurarea acestora,
vă supune

m
atenției câtev
a
aspecte relevante pe care le veți avea
în vedere la organizarea acestor tipuri de evenimente:

I
. Pentru amenajările care intră sub inciden

ța dispozițiilor

H.G.R.nr.

571

/20

1

6

,
pentru aprobarea
categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind
securitatea la
incendi

u

,
vă
solicităm să
ne transmite

ți

cu

cel puțin 30 de zile înainte începerii evenimentului

,
documentația întocmită conform

O.M.A.I. nr.

129/2016

, pentru aprobarea Norm
elor metodologice

privind

avizare

a

și autorizare

de

securitatea la incendiu și protecția civilă

, având în vedere faptul că

termenul de emitere a autorizațiilor este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data
depunerii

documentației complete.

II

. Po

trivit prevederilor art.30 alin. (1) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
cu modificările și completările ulterioare, în vigoare, la acest moment, înainte de punerea în

funcțiune

a unei construcții sau amenajări care intră sub

inci

dența di

spozițiilor

H.G.R.nr.

571

/20

1

6

este necesar

ă

obținerea autorizației de securitate la incendiu. În situația în care construcția

/amenajarea

este pusă în

funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu,

proprietarul acesteia/organiza

torul, după caz, intră

sub incidența

Legii nr. 307/2006.

.....

b) instalații de gaze petroliere lichefiate;

c) instalații de ventilație și evacuare a fumului și gazelor;

d) instalații de stingere cu diferiți agenți;

e) instalații electrice de forță și ilum

inat;

f) instalații de semnalizare a incendiilor;

g) instalații de încălzire, indiferent de metoda folosită: radiație, convecție etc.;

h) instalații pneumatice și hidraulice;

i) sisteme pentru focuri de artificii sau spectacole pirotehnice;

j) instalații d

e climatizare;

k) instalații pentru jocuri cu laser;

l) ecrane pentru proiecții video;

m) instalații de sonorizare.

Instalațiile sau sistemele pot avea caracter temporar.

III

.

Se va avea în vedere ca

la punerea în funcțiune

,

construcția/amenajarea

să

nu

i
ntr
e
sub incidența
dispozițiilor H.G.R. nr.915/2015 care stabilește
Criteriile pentru oprirea funcționării ori utilizării
construcțiilor sau amenajărilor
determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu.
IV

.
A
menajare
a
temporară în spa
ții închise este structura sau construcția realizată prin
compartimentarea, pe baza unui proiect tehnic, a unor spații din interiorul construcțiilor precum
și în
aer liber, având ca destinație organizarea unora dintre activitățile cuprinse la art. 2 alin.
(2), (3) din
Ordinul M.A.I. 14/2009, pe o durată limitată în timp.
V

.
Organizatorul are următoarele obligații principale din punct de vedere al apărării împotriva
incendiilor:
a) solicită, după caz, elaborarea documentației tehnice și includerea în această
a a măsurilor de apărare
împotriva incendiilor;
b) obține autorizațiile necesare pentru desfășurarea activităților conform legii;
c) asigură încadrarea personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, pe toată

perioada de funcționare a
amenajării, conform contractului menționat la art. (7) alin. (1) și (2) din
Ordinul M.A.I. 14/2009;
d) asigură desfășurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către
inspectoratele
pentru situații de urgență „Dealul Spirii” Bucure
ști

-
Ilfov sau de către personalul cu atribuții pe linia
apărării împotriva incendiilor;
e) ia măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate;

T
telefon:
021.
207.55.00
contact@isubif.ro

Fax:

021.

316.51.16

Cal

ea

13 Septembri

e nr.135, Sector 5

Bucureș

t

i

, Ro

mânia

f) asigură informarea, prin orice mijloc, a utilizatorilor privind regulile de apărare împotriva incendiilor pe

teritoriul amenajării;

g) asigură echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în

documentațiile tehnice menționate la lit. a), după caz, sau prevăzute de prezentele dispoziții generale.

La organizarea ș

i

desfășurar

ea activităților în spații închise sau în aer liber

se vor respecta

prevederile Ordinul M.A.I. 14/2009

privind

organizarea activității de apărare împotriva incendiilor:

La punerea la dispoziție, indiferent prin ce formă, a oricărui spațiu pentru desfășura rea activității,

deținătorii de spații sub orice titlu, trebuie să încheie cu organizatorii contracte în care să prevadă

obligațiile și responsabilitățile ce le revin pe linia apărării împotriva incendiilor. Contractul încheiat

între părți trebuie să prec

izeze

inclusiv obligațiile și responsabilitățile personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Organizatorul activității

are obligația de a asigura instruirea, din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor, pe bază de p

roces

-

verbal, a personalului de deservire și de ordine.

Organizatorul asigură în permanență funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

și a instalațiilor de protecție împotriva incendiilor la parametri stabiliți în documentația tehnică.

Pe timpul exploatării spațiilor în care se desfășoară activitățile pentru care a fost realizată amenajarea

temporară trebuie luate măsuri de reducere a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a

cantităților de materiale combustibile

și a eventualelor surse cu potențial de aprindere a acestora.

Pe timpul exploatării spațiilor în care se desfășoară activitățile pentru care a fost realizată amenajarea

temporară trebuie luate măsuri de reducere a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a

cantităților de materiale combustibile și a eventualelor surse cu potențial de aprindere a acestora.

Activitățile de realizare a amenajărilor trebuie să se finalizeze cu cel puțin 24 de ore înaintea începerii

activității pentru care au

fost concepute.

Pe teritoriul amenajărilor temporare nu sunt admise materiale radioactive sau explozive.

Activitatea se organizează astfel încât să nu îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu.

Pe perioada executării amenajărilor se interz

ice accesul publicului în spațiile de lucru.

T

elefon:

021.

207.55.00

contact@isubif.ro

Fax:

021.

316.51.16

Cal

ea

13 Septembri

e nr.135, Sector 5

Bucureș

t

i

, Ro

mânia

Se interzice introducerea în sălile de spectacol, ședințe și altele asemenea a scaunelor suplimentare față

de numărul prevăzut prin documentația tehnică.

La terminarea programului de lucru se deconectează apar

atele/sistemele de încălzire, ventilare,

climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial și se oprește alimentarea cu energie electrică

a

aparaterelor și instalațiilor a căror funcționare nu este necesară.

Exploatarea sistemelor, instalațiilor, dispo

zitivelor, echipamentelor, aparatelor, mașinilor și utilajelor

de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice.

Pe timpul manifestărilor cu public, ușile de pe căile de evacuare se mențin în permanență deschise.

Organizatorul are ob

ligația de a asigura măsurile necesare pentru accesul și evacuarea persoanelor cu dizabilități.

În cadrul oricărui mod de amenajare, indiferent de tipul evenimentului organizat, trebuie să fie asigurate marcarea și semnalizarea:

a) căilor de acces, evacua

re și intervenție;

b) locurilor pentru fumat;

c) locurilor de adunare;

d) locurilor de parcare;

e) mijloacelor inițiale de intervenție.

Se interzice fumatul în clădirile sau spațiile ce adăpostesc amenajări temporare în spații închise.

Lucrările cu foc d

eschis se execută numai după obținerea permisului de lucru cu foc și după luarea măsurilor de prevenire necesare.

Permisul de lucru cu foc deschis este emis de către organizator în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Lucrările cu foc deschis pe

timpul lucrului cu public se realizează numai după ce au fost asigurate

toate condițiile privind evacuarea utilizatorilor.

Se interzice utilizarea de butelii de aragaz improvizate, neomologate conform legii, cu defecțiuni sau

în stare avansată de uzură.

T

telefon:

021.

207.55.00

contact@isubif.ro

Fax:

021.

316.51.16

Cal

ea

13 Septembri

e nr.135, Sector 5

Bucureș

t

i
, Ro
mânia
În spațiile în care se asigură servirea mesei pentru mai mult de 50 de persoane se impune organizarea evacuării și prin alte căi decât cele pe care s

-
a realizat accesul.

Culoarele între rândurile de mese și scaune trebuie să asigure evacuarea cel puțin a unui flux de persoane.

Căile de evacuare din blocul alimentar trebuie să fie distincte de cele din spațiul de servire. Toate corpurile de iluminat din interiorul amenajărilor trebuie să fie prevăzute cu plasă de protecție și

să fie amplasate la distanțe de minim 1 m față de perdele, decoruri, recuzită.

Orice modificare a instalațiilor electrice existente se realizează cu acordul deținătorului și de către

personal autorizat.

Exploatarea și întreținerea instalațiilor permanente și temporare pentru deservirea utilizatorilor sunt

asigurate de deținători.

Instalația electrică se verifică obligatoriu cu cel puțin o zi înaintea începerii activității cu public, dacă

s
-
au făcut modificări sau intervenții la instalația electrică față de proiectul inițial; în caz contrar se ia în

considerare verificarea periodică, dacă nu au trecut mai mult de 6 luni de la ultima verificare.

Verificarea se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate conform legii.

După încheierea verificării instalației electrice perso

ana fizică sau juridică autorizată eliberează un

document de verificare.

La exploatarea instalațiilor electrice se interzice:

a) înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție și a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate;

b) racordarea unor consu

matori care depășesc puterea nominală a circuitelor;

c) încărcarea instalației electrice peste sarcina admisă;

d) nerealizarea unor contacte electrice perfecte, cu rezistență de trecere comparabilă cu rezistența

ohmică a conductorilor legați, sigure în tim

p și ușor de verificat;

e) neasigurarea aceluiași nivel de izolație ca și al conductorilor la legăturile electrice;

f) supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracțiune mai mari decât cele pentru care au fost dimensionate;

- g) lăsarea neizolată a cap
etelor conductorilor electrici, în cazul demontării parțiale a unei instalații;
- h) folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici, fără ștecher, direct în
prize;
- i) utilizarea prizelor neprevăzute cu dispozitiv de protecție diferențială și de limitare a puterii,
amplasate la distanță mai mică de 1 m de materiale combustibile;
- j) utilizarea receptorilor de energie electrică, precum radiatoare, reșouri, fiare de călcat, ciocane
de lipit
și altele asemenea, fără luarea măsurilor de
izolare față de materialele și elementele combustibile din
spațiul sau încăperea respectivă;

T

telefon:

021.

207.55.00

contact@isubif.ro

Fax:

021.

316.51.16

Cal

ea

13 Septembrie

nr.135, Sector 5

Bucureș

t

i

, Ro

mânia

- k) utilizarea lămpilor mobile sau portative, alimentate prin cordoane improvizate și/sau uzate;
- l) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină sau a a
bajurilor improvizate, din carton,
hârtie sau alte materiale combustibile;
- m) așezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile cum ar fi cârpe, hârtii, folii de
materiale plastice, lemne;
- n) utilizarea radiatoarelor și a reșourilor electrice
neomologate sau în alte locuri decât cele stabilite
prin instrucțiuni sau agremente tehnice;
- o) folosirea în stare defectă, uzată și/sau cu improvizații a instalației electrice și/sau a
receptorilor
electrici;
- p) suspendarea corpurilor de iluminat direct
de conductorii de alimentare;
- q) agățarea sau introducerea în interiorul panourilor, nișelor, tablourilor, canalelor sau a
tunelelor
electrice a obiectelor de orice fel;

- r) depozitarea de obiecte și/sau materiale combustibile în posturile de transformare și/sau încăperile tablourilor generale de distribuție electrică;
- s) efectuarea lucrărilor de întreținere, revizii și reparații de către personal necalificat și neautorizat;
- t) neafișarea schemei electrice de conexiuni în interiorul tablourilor electrice.

C

ombustibilul necesar pentru instalațiile de încălzire trebuie să fie depozitat în spații amenajate corespunzător; cantitatea maximă admisă în centrala termică nu trebuie să depășească consumul zilnic.

Instalațiile de încălzire locală trebuie să fie omologate, conform legii, și adecvate spațiului în care sunt utilizate.

În cazul în care se impune, suplimentarea cu surse de căldură trebuie să se facă cu respectarea

măsurilor de prevenire a incendiilor.

Se interzice utilizarea surselor de încălzire cu flacăără deschisă în spațiile de lucru cu publicul.

Instalațiile pentru gaze petroliere lichefiate

-

G.P.L. se utilizează doar cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare.

În cazul în care se constată prezența gazelor, înainte de a se aprinde focul se aerisește încăperea

respectivă, se depistează și se înlătură, de către personal autorizat, defectele care au provocat scăpările de gaze.

Depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu spumă de apă și săpun sau cu alte metode indicate de producător.

T

telefon:

021.

207.55.00

contact@isubif.ro

Fax:

021.

316.51.16

Cal

ea

13 Septembri

e nr.135, Sector 5

Bucureș

t

i

, Ro

mânia

Apr

inderea și stingerea focului în sobe se execută numai de către personal instruit în acest scop. Pentru aceasta, la fiecare sobă se pune câte o etichetă, pe care se menționează, pe lângă ora de

aprindere și stingere, următorul text: "Pentru aprinderea și stingerea focului răspunde (numele și prenumele persoanei)".

Înainte de aprinderea arzătorului de gaze robinetul trebuie să fie închis, iar când arzătorul este în

funcțiune ușa cenușarului trebuie să fie deschisă.

Atât la aprinderea, cât și la stingerea focu

lui gazele trebuie să fie închise sau, respectiv, deschise mai

întâi de la robinetul principal, de siguranță, apoi de la robinetul de manevră al arzătorului.

Materialele sau elementele combustibile din fața focarelor și cenușarelor trebuie să fie așezate la

distanță de minimum 1,5 m față de acestea.

Depozitarea materialelor combustibile se face la o distanță mai mare de 0,50 metri la mijloacele de

încălzire.

Este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra mijloacelor de încălzire.

Mașinile și

aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum și rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi pot fi amplasate la distanțe mai mici decât cele prevăzute

mai sus, doar dacă acest lucru este precizat în instrucțiunile

de folosire.

În fața ușii de alimentare a cazanelor, sobelor și altele asemenea, pardoseala combustibilă se

protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m.

Periodic, înainte de utilizare, mijloacele de încălzire și coșurile de fum s

e verifică amănunțit, se repară,

se curăță în vederea dării în exploatare în perfectă stare de funcționare.

Nu se admite utilizarea mijloacelor de încălzire ale căror focare și cenușare sunt defecte sau izolate

necorespunzător față de elementele combustibile

le ale clădirilor.

În timpul funcționării mijloacelor de încălzire ușile focarului și cenușarului se mențin închise.

Este strict interzisă aprinderea focului prin turnare de benzină, petrol sau alte lichide combustibile.

Se interzice uscarea hainelor s

au a altor materiale combustibile pe părțile fierbinți ale mijloacelor de

încălzire sau în imediata apropiere a lor.

Nu se admite folosirea lemnului mai lungi decât vatra focarului sau a cărbunilor cu o putere calorică

mai mare decât cea stabilită de pr

oducător.

T

elefon:

021.

207.55.00

contact@isubif.ro

Fax:

021.

316.51.16

Cal

ea

13 Septembri

e nr.135, Sector 5

Bucureș

t

i

, Ro

mânia

Se numesc persoane care să răspundă de aprinderea și stingerea focului corespunzător
fiecărui spațiu

ori construcție la care încălzirea se realizează astfel.

Cenușa se evacuează periodic într

-

un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără peri

col de incendiu, și

numai după ce se sting complet resturile de jar.

Se interzice funcționarea mijloacelor de încălzire peste parametrii funcționali.

Se interzice depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu
exploat

area efectivă a acesteia.

Aparatele pentru controlul temperaturii și presiunii din cazane și conducte, indicatoarele de nivel

pentru combustibil, supapele de siguranță etc. se mențin în perfectă stare de funcționare.

Cazanele alimentate cu combustibil li

chid se prevăd, în fața focarelor, sub injectoare, cu tăvi metalice

umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalații.

Scurgerile accidentale de combustibil se colectează și se înlătură imediat ce se constată.

Rezervoare

e pentru consumul zilnic se prevăd cu conducte de preaplin, conducte de aerisire,

indicators de nivel și se întrețin corespunzător.

La aceste rezervoare nu se instalează indicators de nivel din sticlă.

Se interzice folosirea focului deschis pentru fluid

izarea combustibilului din rezervoare, prin încălzire.

Înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifică focarul și se îndepărtează
eventualele

scurgeri de combustibil.

Focarele și canalele de fum se ventilează timp de 10 minute, folosindu

-

se instalația prevăzută pentru
aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse.

Aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se efectuează fie electric, fie cu
ajutorul

unei torțe fixate pe o vergea metalică lungă de circa 80 cm, nefiind a
dmise improvizațiile.

Se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui
arzător.

Centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun în funcțiune numai după verificarea
arzătoarelor și numai dacă aces

tea corespund presiunii din conductele de gaze, în limitele prevăzute de
norme.

T

elefon:

021.

207.55.00

contact@isubif.ro

Fax:

021.

316.51.16

Cal

ea

13 Septembri

e nr.135, Sector 5

Bucureș

t

i

, Ro

mânia

(1) Controlul etanșeității conductelor/instalațiilor/echipamentelor cu gaz se face numai cu
emulsie de

apă și săpun sau conform prescripțiilor tehnice.

(2) La apariția unei ne

etanșeități sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se închide robinetul de
pe conducta principală și se deschid ferestrele și ușile pentru aerisirea intensă a sălii.

Aprinderea arzătoarelor cu gaze se face pe principiul "gaz pe flacăra".

Circuitu

I de alimentare al fiecărui arzător se prevede cu două ventile montate în serie, dintre care unul
cu acționare manuală.

Poziția ventilelor "închis" sau "deschis" trebuie marcată vizibil.

Pentru fiecare cazan se asigură efectuarea periodică a reviziei și

lucrărilor de reparații potrivit

termenelor prevăzute de prescripțiile tehnice.

Personalul care deservește centralele termice trebuie să fie autorizat conform prescripțiilor

tehnice

ISCIR.

Înainte de începerea activității cu public, instalațiile de ventilație se verifică conform instrucțiunilor producătorului, urmărindu-

-

se totodată dacă acestea corespund destinației amenajării.

La verificarea instalațiilor de ventilație se ține cont de modul de funcționare

a clapetelor antifoc, a

etanșeităților la trecerea tubulaturii prin elemente de construcție, de modul de asigurare și funcționare a

motoarelor de rezervă etc.

Sistemele de ventilație pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți trebuie să asigure, în caz de

incendiu, evacuarea fumului și gazelor fierbinți din clădire, pentru a permite ieșirea utilizatorilor și

accesul echipelor de intervenție în condiții de siguranță.

Sistemele de ventilație naturală

-

organizată și sistemele de ventilație mecanică ale încăperilor în

atmosfera cărora se degajă gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se întrețin și se utilizează astfel

încât în exploatarea normală să se evite posibilitatea acumulării acestor substanțe în cantități ce pot

prezenta pericol de incendiu sau explozie.

Prizele de ventilație sunt prevăzute cu plase de sârmă sau grătare de protecție în bună stare astfel încât

să împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canalele de ventilație.

T

telefon:

021.

207.55.00

contact@isubif.ro

Fax:

021.

316.51.16

Cal

ea

13 Septembrie

nr.135, Sector 5

București

t

i

, Ro

mânia

Amplasarea în încăperi a gurilor de absorbție se face în rapor

t cu greutatea specifică a gazelor sau a

vaporilor ce se evacuează, iar la ventilările locale acestea trebuie să se afle cât mai aproape de locul de

formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile.

Ventilatoarele montate în încăperile sau zon

ele cu degajări de substanțe combustibile cum ar fi gaze,

vapori sau praf care pot forma cu aerul amestecuri explozive sau care vehiculează astfel de substanțe

se mențin în bună stare de funcționare și protejate corespunzător mediului.

Se interzice evacua

rea, prin aceeași instalație de ventilare, a substanțelor combustibile și a celor

inflamabile, precum și a substanțelor care în amestec pot provoca aprindere sau

explozie.....

http://isubif.ro/local/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/123_POSTARE%20ORGANIZATORI.PDF